



Timer časový box spí nař / Uživatelská při rčka/

- 1 – Připojení / Lampa 1 -4 x 600W/
- 2 – Připojení / Lampa5 - 8 x 600W/
- 3 – Připojení / Lampa9 - 12 x 600W/
- 4 – Kabel se zásuvkou k napájení
- 5 – Grasslin časový spí nař
- 6 – Vyhřívání



Instrukce:
 Prokontrolujte zda napájecí kabely jsou vypnuté ze síť, před zahájením montážní práce časové krabice. Odšroubujete čtyři šrouby a sejměte kryt. Ve všech čtyřech úhlech krabice uvidíte tečkyř hni zda našroubu, pro namontování krabicečasového spí nař na stěnu. Uzavřete kryt a prokontrolujte, zda izolace kabelů v ní není pškozená. Připojte krabici časového spí nař na elektrický proud.

Naladění času:
 Automaticky: Když rčka je ve střední poloze. Stále ZAPNUTO – pozice 1 Stále VYPNUTO – pozice 0 Naladte čas, když potočí te rčkou ři pky napravo, pro hodiny, a velká rčka ři pka na minuty. Naladte vyžadovaný vami časový interval hodin, pro otevř rání i zavř ránířřř. Když uzavřená řifra je mimo časový spí nař timer, všechny kontakty kromě „Vyhřívání“ budou zapojeny. Vyhřívání žai ná, kdyžřifry jsou uvnitř spí nař timer.

Activate warranty online!
 to obtain extended warranty go to:
<http://www.g-systems.eu/warranty>
 36 months extended period of warranty if you enter your contact details and e-mail address.

Таймерна кутия /Наръчник на потребителя/

- Описание:**
- 1 - Съвързване /Лампа 1 - 4 x 600W/
 - 2 - Съвързване /Лампа 5 - 8 x 600W/
 - 3 - Съвързване /Лампа 9 - 12 x 600W/
 - 4 - Кабел с щепсел към захранване
 - 5 - Grasslin таймер
 - 6 - Подгряване

Инструкции:
 Проверете дали захранващите кабели са разкачено от мрежата, преди началото на монтажа на таймерната кутия. Отвийте четирите пластмасови винта и свалете капака. В четирите ъгъла на кутията ще видите четири гнезда за винтовете, за монтирането на таймерната кутия на стената. Затворете капака и проверете дали izolацията на кабелите в нея не е нарушена.

Свържете таймерната кутия към електрическата мрежа.
Настройка на часа:
 Автоматично: Когато рчката е в средно положение.
 Постоянно ВКЛ - позиция 1
 Постоянно ИЗКЛ - позиция 0
 Настройте часа, като завъртите стрелката надясно, за часовете, а голямата стрелка минутите. Настройте желаня часови интервал, за отваряне или затваряне на щифтовете. Когато затворения щифт е извън таймера, всички контакти освен "Подгряване" ще бъдат включени. Подгряването започва, когато щифтовете са вътре в таймера.

Timer Box /Bedienungsanleitung/

- Beschreibung:**
- 1 - Gruppe 1 /Licht 1 - 4 x 600W/
 - 2 - Gruppe 2 /Licht 5 - 8 x 600W/
 - 3 - Gruppe 2 /Licht 9 - 12 x 600W/
 - 4 - Kabel mit Stecker Anschlussleitung
 - 5 - Grasslin Zeitschaltuhr
 - 6 - Heizung

Anleitung:
 Versichern sie Sich das alle Anschlussleitungen vom Netz getrennt sind bevor sie mit der Installation der Timer Box anfangen. Öffnen sie den Deckel mit den vier Kunststoffschrauben an jeder Ecke. Legen Sie den Deckel zur Seite. Im Innern an jeder Ecke finden sie 4 vorgestanzte Schraubenplätze. Montieren Sie die Timer Box an die Wand. Verschließen Sie den Deckel mit den vier Kunststoffschrauben wieder. Versichern Sie sich das Sie dabei kein Kabel im Innern der Timer Box Verletzen! Schließen Sie jetzt die Timer Box ans Netz an.
Zeit Einstellung:
 Automatisch: Wenn der Schalter in der Mitte steht
 Dauernd ein: Position 1
 Dauernd aus: Position 0
 Stellen Sie die Uhrzeit ein indem sie die Zeigermach rechts drehen der kleine Stundenzeiger und der große Minutenzeiger die richtige Uhrzeit zeigen. Jetzt können Sie die gewünschte Schaltzeit einstellen in dem sie die Nocken öffnen oder schließen. Die geschlossenen Nocken stehen außen der Uhr. Alle Lampen sind ein außer der Heizkontakt. Die Heizung schaltet ein wenn die Nocken nach innen der Uhr zeigen.

